


DC-45AF



商品型番:DC-45AF

分解図No.	部品名
1	ネジ
2	前ガード
3	ワッシャー
4	ナット
5	羽根
6	サイドスリーブ
7	ネジ
8	ドラム
9	右サイドキャップ
10	左サイドキャップ
11	ナット
12	ネジ
13	角度調整ギア
14	ギアカバー
15	固定ノブ
16	ナット
17	ハンドル
18	ワッシャー
19	ハンドル固定ネジ
20	後ガード
21	ネジ
22	ワッシャー
23	モーターASSY
23-1	スイッチダイヤル
23-2	スイッチ用ナット
23-3	スイッチ基板
23-4	スイッチ用コード
23-5	モーターコード
23-6	バッテリー差込口
23-7	基板
23-8	電源コード差込口
24	スタンドパイプ
25	V型プレート
26	ベース
27	ゴムベースA
28	ゴムベースB
29	ゴムベース留めネジ
30	電源コード
31	電源コード用バンド
32	電源コード収納袋
33	バッテリー
34	充電器
-	取扱説明書
-	梱包箱