


SPC-30S



商品型番:SPC-30S

| 分解図No. | 部品名 |
|----------------|-------------------|
| 1 | ストッパー付きキャスター |
| 2 | キャスター |
| 3 | 底板 |
| 4 | 電源コード留め ※固定ネジ付き |
| 5 | ドレンタンクボックス |
| 6 | 除湿水受け皿 |
| 12.14.79~81.97 | コンプレッサーASSY |
| 19 | ドライヤーガード |
| 20 | フィルター |
| 21 | フィルターカバー |
| 22 | サービスカバーボックス |
| 23 | 左側板 |
| 24 | サービスカバー |
| 25 | グロメット |
| 26 | 取手 |
| 27 | サービスボックスベース |
| 28 | 保護リング |
| 29 | 左サイドステー |
| 30 | 冷風用シロッコファンカバー |
| 31 | 冷風口ガード |
| 32 | 冷風用シロッコファン |
| 33 | 冷風用シロッコファンケース |
| 35 | 天板 |
| 36 | スイッチカバー |
| 37 | 冷風ダクト |
| 38 | 冷風ダクト用エルボ |
| 39 | 排熱ダクト |
| 40 | スイッチベースステー |
| 41 | モーターステー |
| 42 | 排熱用シロッコファンケース |
| 43 | 排熱用シロッコファン |
| 44 | 排熱用シロッコファンカバー |
| 45 | 後カバー |
| 46 | 冷風用シロッコファンケース下ステー |
| 47 | 右側サイドステー |
| 48 | 右側板 |
| 49 | ドレンタンク |
| 50 | 首振りベルト |
| 51 | 首振り用プーリー |
| 52、53 | 首振りシャフトASSY |
| 54 | 首振りプーリーベース |
| 55 | 首振りエルボ取付プレート |
| 56 | 首振りスイッチ |
| 57 | コンプレッサー用ゴム脚 |
| 58 | コンプレッサー固定ボルト |
| 62 | 基板用固定脚 |
| 63 | 逆相防止リレー |
| 64 | 安定器 |
| 65 | モーター用コンデンサー |
| 66 | 継電器 |

商品型番:SPC-30S

| 分解図No. | 部品名 |
|--------|--------------|
| 67 | 過電流リレー |
| 68 | ターミナル |
| 69 | ターミナル台 |
| 70 | 電源スイッチ |
| 71 | 風量スイッチ |
| 72 | スイッチ用シール |
| 73 | スイッチベース |
| 74 | モーター |
| 75 | 首振りモーター |
| 76 | オーバーロードリレー |
| 77 | 首振りスイッチ保護カバー |
| 78 | スイッチ保護カバー |
| 79 | ドレンホース |
| | 取扱説明書 |